

UNIVENT CZ, s.r.o.
Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041–3, fax: 261 222 804
e-mail: info.praha@univent.cz


DT 4 3-vodičový program. doběhový spínač

Základní údaje





Doplňující vyobrazení a údaje



Popis produktu


Příslušenství • nastavitelný čas 0,1 s až 10 hodin (hrubě DIP, jemně potenciometr)
• jmenovité napětí 230 V/50 Hz
• max. proud 0,4 A induktivní zátěž
• teplota okolí 0–50 °C
• osm funkčních režimů (DIP)
• je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač
• krytí IP40

Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu.

Tabulka rozměrů

Šířka	Výška	Hloubka
51	51	12

Schéma elektrického zapojení



Spouštění spínačem osvětlení místnosti