UNIVENT CZ, s.r.o.
Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041–3, fax: 261 222 804
e-mail: info.praha@univent.cz

PM-55/6 IP55 revizní vypínač 6 pólový

Základní údaje



Popis produktu

Příslušenství • spínací přístroje k vypnutí a zajištění beznapěťového stavu ventilátoru při opravách a údržbě
• přepínače lze uzamknout zámkem ve vypnutém stavu
• napětí 500 V/50, 60 Hz
• proud 16 A
• montáž na omítku
• krytí IP55
• PM 55/3 – 3pólový vypínač s jedním pomocným kontaktem
• PM 55/6 – 6pólový vypínač

Tabulka rozměrů

Šířka	Hloubka	Výška
92	124	135

Schéma elektrického zapojení

