



UNIVENT

NÍZKONÁKLADOVÝ DISTRIBUTOR

Ventilátory a díly pro vzduchotechniku

UNIVENT CZ, s.r.o.

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041-3, fax: 261 222 804
e-mail: info.praha@univent.cz

RFZ bezdrátový přepínač otáček

Základní údaje



Popis produktu



Informace • bezdrátový přepínač otáček pro jednotky EHR RF